

Nederlandstalige gebruiksaanwijzing van de Wake-Up Vibe.

Vergrendelen/ontgrendelen

Druk twee keer snel op de knop 'on/off' om de vibe te vergrendelen.

Druk twee keer snel op de knop 'on/off' om de vibe te ontgrendelen.

Tijd instellen

Ontgrendel de vibe.

Druk 2 seconden op de knop 'set time'. Op het scherm beginnen de uren te knipperen. Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de uren in te stellen.

Druk op de knop 'on/off' om de uren te bevestigen en de minuten in te stellen. Op het scherm beginnen de minuten te knipperen. Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de minuten in te stellen.

Druk op de knop 'on/off' om de tijd op te slaan.

De tijd is opgeslagen.

Wektijd instellen

Ontgrendel de vibe.

Druk 2 seconden op de knop 'set alarm'. Op het scherm beginnen de uren te knipperen. Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de uren in te stellen.

Druk op de knop 'on/off' om de uren te bevestigen en de minuten in te stellen. Op het scherm beginnen de minuten te knipperen.

Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de minuten in te stellen.

Druk op de knop 'ok' om de tijd op te slaan. De wektijd is opgeslagen.

Het symbool 'wekker en modus' begint te knipperen. Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om uw favoriete vibratiewekstand te selecteren. Druk op de knop 'on/off' om de vibratiestand te bevestigen.

De wekker is nu geactiveerd en het symbool 'wekker en modus' verschijnt op het scherm.

De wekker uitschakelen

Druk 2 keer kort op de knop 'set alarm'. Het symbool 'wekker en modus' verdwijnt van het scherm en de wekker wordt uitgeschakeld.

Vibrator in handmatige stand

Druk op de knop 'on/off' om de vibrator in handmatige stand aan te zetten. Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om uw favoriete vibratiestand te selecteren. Druk op de knop 'on/off' om de vibrator uit te zetten.

Vibratie bij wekken

Als de wekker is aangezet en de vibe begint met vibreren wordt de vergrendel-functie automatisch uitgeschakeld. Druk op de knop 'on/off' om de vibrator uit te zetten. Het symbool 'wekker en modus' verdwijnt van het scherm.

Patronen

Er zijn zes vibratiepatronen waaruit je kunt kiezen bij het instellen van de wekker. De vibratiesterkte en interval verandert in de loop van de tijd, elke stap duurt 20 seconden. Van langzaam en lichte vibratie naar snel en sterkere vibratie.

Extra: met het verlichte display kan je ook in het donker alle details zien.



Fantasieshop.nl
Antwerpenlei 127
4871-SC Etten-Leur

Tel: +31 (0)767660070
Fax: +31 (0)847304029

Fantasieshop.be
Postbus 10000
2910 Essen

KvK-nr: 20140366
BTW-nr: NL-180354656802
CRK-nr: 2022443

Bank: 2118692
t.n.v. L. Dijkman

Vanuit België (IBAN):
NL54INGB0002118692
BIC: INGBNL2A