



J E J O U E

Uma

Uma...

Vibrate and stimulate with Uma.

Beautifully contoured to fit your body's natural curves, powerful Uma is the perfect first toy for internal, external or G-spot pleasure whether together or solo.

Your Je Joue toy

- 100% waterproof (bath friendly)
- 100% body safe silicon (no phthalates)
- Totally seamless with smooth soft tactile finish
- Rechargeable via magnetic recharging clip
- New 'easy-to-use' interface with 3 button design, enabling to choose for 5 power levels on each of the 6 different pulse patterns

- Wide range of vibrations – from subtle rumble to intense powerful finish
- Quiet when in use
- 2 hours charge gives 2 hours of pleasure
- Uma is available in four shades to suit your style. Choose from black, fuchsia, pink or our signature colour purple

Uma Vibrations

5 versatile vibration levels, from a low subtle rumble to intense and powerful finish + 6 different pulsing vibrations.

For vibration, hold + for 3 seconds to turn Uma on. To increase vibration, click +.

There are 5 levels of vibrations to choose from. To change from a constant vibration to a pulse vibration, click the ~ (middle button) – there are

6 different pulse vibration patterns. To decrease vibration click -. To turn Uma off, hold – for 3 seconds.

How to use your Uma?

Covered in smooth soft 100% body safe silicone, Uma is sensual from your first touch, gliding across your skin.

Uma, smooth, sleek & slender neck allows for a pleasurable introduction to your body's natural curves.

Charging

To charge your Uma, please place the charging dock directly over the Uma's

buttons and you'll feel the magnets pull it into place (Uma charges through its buttons). When charging the light will flash. When fully charged the light will stay on, until the charging dock is removed from the buttons.

Lubrication

We recommend using only water-based lubricants with Uma.

Safety Information

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS.

WARNING! When using electrical products basic safety precautions should always be followed.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

1. DO NOT place or store Uma or the charger in any liquid (other than water in accordance with these instructions).
2. DO NOT use Uma whilst it is charging.
3. DO NOT charge Uma whilst it is in, or near to, water or any other liquid.
4. DO NOT use a power adapter other than the charger included with Uma or purchased

from Je Joue. If you need a replacement part, please contact us.

5. DO NOT plug the charger into an incorrect voltage source outlet. For correct voltage specification refer to the wall plug label.
6. DO NOT use with voltage converters and plug adapters.
7. DO NOT force the charger plug into an electrical outlet.
8. DO NOT use the charger if the charger or its wire is damaged in any way.
9. DO NOT attach Uma to the charger when wet or when your hands are wet.
10. ALWAYS unplug Uma from the charger before cleaning (in accordance with these instructions).
11. ALWAYS ensure that Uma is dry before connecting it to the charger and plugging the charger into an electrical outlet.

12. ALWAYS connect the charger to a properly grounded electrical outlet.

13. DO NOT charge Uma outdoors.

14. DO NOT operate or charge Uma where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered.

15. Whilst your Uma is water resistant and is capable of safe use both in the bath or shower, it should not be submerged for prolonged periods of time and should be dried completely after such use.

16. DO NOT use your Uma in water of extreme temperature (hot or cold).

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

1. Use Uma only in accordance with these instruction manuals.

2. DO NOT use Uma with accessories that are not recommended by Je Joue.

3. DO NOT attempt to dismantle or otherwise tamper with Uma, its charger or any of its components. Doing so may result in injury and invalidate your warranty.

4. DO NOT use the charger if the main cord or power supply is damaged, or if Uma is not functioning properly.

5. NEVER operate Uma if it or any of its components have been dropped, damaged, or are not working in any way (if you encounter any problems, please contact us and return the product for examination and repair).

6. DO NOT dispose of Uma or any of its components in a fire.

7. Keep Uma and the charger cord away from heated surfaces.

8. The charging connectors on your Uma are exposed and extra caution should therefore be taken when handling the product.

9. DO NOT use the adaptor/charger supplied with your Uma with any other equipment.

10. DO NOT use other adaptors/chargers other than those supplied with your Uma.

11. The chargers may become hot during use – take care when handling, allow heat to disperse.

12. Your Uma may get hot when charging. DO NOT COVER.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury during operation:

1. ALWAYS operate Uma in accordance with these instructions.

2. Uma is not a child's toy. Please keep away from children.

3. NEVER attempt to remove the fascia.

4. NEVER operate Uma without a properly fitted and undamaged silicone cover or fascia.

5. DO NOT operate Uma if the outer layer of silicone has been damaged.

6. DO NOT drop Uma. This could cause irreparable damage and may invalidate the warranty.

7. ALWAYS attach the charger to Uma, then to the outlet. To disconnect, turn the socket off, remove the plug from the outlet, and then disconnect the charger from Uma.

8. ALWAYS dispose of Uma, the charger and used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap them in metal or aluminium foil. Wrap them in a newspaper before discarding.

Je Joue recommends that you contact your local officials to determine proper battery disposal or redemption sites in your area.

9. DO NOT disassemble, crush or puncture the battery, or allow metal objects to contact the battery terminals.

10. ALWAYS unplug the charger from the electrical outlet when not in use.

11. DO NOT place your finger or any other part of your body between Uma and the charger while it is plugged into an electrical outlet.

12. DO NOT at any time place Uma or the charger in a dishwasher.

13. DO NOT operate Uma under a blanket or pillow or other protective layers to prevent the risk of excessive heating and possible fire, electric shock or injury to persons.

14. DO NOT leave Uma unattended on any surface while it is operating.

15. DO NOT use Uma for any other purpose other than is described in this safety manual.

MEDICAL CONSIDERATIONS

1. Uma serves exclusively for body massage and intimate stimulation of erogenous zones. DO NOT use Uma for other uses.

2. CONSULT a doctor before using Uma if you have an implanted device, such as a pacemaker or if any surgical operations have been carried out on the relevant body parts.

3. It is important to note that pathogens could be transmitted between people by sharing your Uma. To protect against the risk of transmitting pathogens, do not share your Uma with other people.

4. DO NOT use Uma if you encounter any discomfort during or after use.

5. DO NOT use Uma as a substitute for medical attention.

6. DO NOT massage Uma on a single area for more than 15 minutes.

7. DO NOT massage Uma on any area of the body that is swollen, inflamed or erupted.

8. DO NOT massage Uma on the abdomen if it is painful or if you are pregnant.

9. DO NOT use Uma on unexplained calf pain.

10. DO NOT massage Uma on the upper neck area near the base of the skull.

11. AVOID Uma from having contact with the eye or eyelid.

12. DO NOT use Uma on sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.

13. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Uma by a person responsible for their safety.

14. Always clean your Uma after use to reduce the risk of infections.

15. Uma is not intended as a medical appliance. If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.

Limited Warranty

Je Joue warrants your Uma for a period of one year from the date of original purchase against any defects due to faulty materials or workmanship. If the product fails during the warranty period, Je Joue will repair or replace it free of charge.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the retailer whom you purchased Uma from, together with your sales receipt, address, and a daytime phone number.

This warranty does not cover defects caused by accidental damage, misuse or other use not in accordance with this instructional manual and its safety warnings. Removing the battery

from your Uma or otherwise dismantling or tampering with Uma invalidates the warranty and may prevent Uma from being repaired. Je Joue is unable to accept returns or exchanges of non-defective products after the seal on the packaging has been broken.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer in any way. Je Joue support a Uma purchased in the UK. If your Uma was purchased from elsewhere then Je Joue may attempt a repair but cannot guarantee the outcome.

Uma...

Vibrez et stimulez avec Uma.

Avec sa ligne parfaite pour s'adapter aux courbes naturelles de votre corps, le puissant Uma est un jouet à usage interne, externe ou pour le point G que ce soit en solo ou avec votre partenaire.

Votre jouet Je Joue

- 100% waterproof (utilisable dans le bain)
 - 100% silicone sans danger pour le corps (sans phtalates)
 - Surface parfaitement lisse sans aucun raccord pour un touché soyeux
 - Rechargeable par son clip magnétique
 - Nouvelle interface 'facile à utiliser' avec 3 boutons vous permettant de choisir entre 5 niveaux d'intensité et 6 modes de pulsation
- Large variété de vibrations – d'une vibration subtile a une vibration beaucoup plus intense
 - Silencieux durant son utilisation
 - 2 heures de charge pour 2 heures de plaisir
 - Uma est disponible en 4 couleurs : choisissez entre noir, fuchsia, lila & le violet Je Joue

Les vibrations d'Uma

5 différents niveaux de vibrations, de la sensation la plus douce et subtile à l'intensité de vibration la plus intense et 6 modes de stimulation.

Pour mettre en marche Uma, maintenez le bouton + enfoncé pendant 3 secondes.

Continuez à appuyer sur cette touche pour augmenter les vibrations.

Vous pouvez choisir entre 5 vitesses. Pour passer d'une vibration constante a un mode de pulsation, pressez le bouton du milieu ~ - il a y 6 modes de stimulation.

Appuyer sur le bouton – pour diminuer l'intensité des vibrations.

Pour éteindre votre Uma maintenez le bouton – enfoncé.

Comment utiliser votre Uma?

Recouvert d'un 100% silicone, doux et soyeux, Uma est sensuel dès la première caresse et glisse sur votre peau.

Uma, lisse, doux et élégant avec son cou élancé permet une introduction adaptée aux courbes de votre corps tout en douceur.

Charger Uma

Pour charger votre Uma placez le chargeur directement sur les boutons d'Uma et vous sentirez les aimants se mettre en place (la charge s'effectue par ses boutons). Pendant la charge la lumière clignote. Une fois Uma entièrement rechargé, la lumière restera fixe jusqu'à ce que le chargeur soit retiré des boutons.

Lubrification & Nettoyage

Nous recommandons l'utilisation de lubrifiants à base d'eau avec Uma.

Nous recommandons de laver Uma avec de l'eau tiède et du savon.

Important : Consignes De Sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

ATTENTION! DES RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES.

Pour réduire le risque d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. NE PAS placer ou laisser Uma ou le chargeur dans un liquide (autre que l'eau, conformément à ces instructions).
2. NE PAS utiliser Uma lorsqu'il est en chargement.
3. NE PAS recharger Uma lorsqu'il est dans l'eau ou à proximité d'eau ou de tout autre liquide.

-
- NE PAS utiliser un adaptateur de courant autre que celui fourni avec Uma ou acheté chez Je Joue. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez nous contacter.
 - NE PAS brancher le chargeur dans une prise si elle n'est pas à la tension adaptée. Pour connaître la tension adaptée, se référer à l'étiquette de la prise murale.
 - NE PAS utiliser avec des transformateurs de tension ou des adaptateurs de prise.
 - NE PAS forcer pour introduire le chargeur dans une prise électrique.
 - NE PAS utiliser le chargeur si le chargeur ou ses fils sont abîmés de quelque manière que ce soit.
 - NE PAS installer Uma sur le chargeur lorsqu'il est mouillé ou que vos mains sont mouillées.
 - TOUJOURS débrancher Uma du chargeur avant de le nettoyer (conformément à ces instructions).

-
- TOUJOURS s'assurer que Uma est sec avant de le connecter au chargeur et de brancher le chargeur sur une prise électrique.
 - TOUJOURS connecter le chargeur à une prise électrique correctement reliée à la terre.
 - NE PAS recharger Uma à l'extérieur.
 - NE PAS faire fonctionner ou charger Uma dans un lieu où l'on utilise des produits aérosols ou de l'oxygène pur.
 - Bien que Uma soit résistant à l'eau et puisse être utilisé en toute sécurité dans le bain ou sous la douche, il ne doit pas être immergé pendant des périodes prolongées et doit être entièrement séché après usage.
 - NE PAS utiliser Uma dans une eau à une température extrême (chaude ou froide).
Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :
 - Uniquement utiliser Uma conformément à ce manuel d'instruction.

-
- NE PAS utiliser Uma avec des accessoires non recommandés par Je Joue.
 - NE PAS essayer de démonter ou de modifier de toute autre manière Uma, son chargeur ou l'un de ses composants. Cela pourrait vous blesser et annulerait votre garantie.
 - NE PAS utiliser le chargeur si le fil principal ou la prise sont endommagés, ou si Uma ne fonctionne pas correctement.
 - NE JAMAIS faire fonctionner Uma si l'appareil ou un de ses composants est tombé, a été endommagé, ou ne marche pas (si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter et renvoyer le produit pour révision et réparation).
 - NE PAS jeter Uma ou l'un de ses composants au feu.
 - Laisser Uma et le fil du chargeur à distance des surfaces chauffées.
 - Les connecteurs de chargement sur votre Uma ne sont pas protégés et il faut donc être particulièrement prudent en manipulant l'appareil.

-
- NE PAS utiliser l'adaptateur/le chargeur fourni avec Uma pour un autre appareil.
 - NE PAS utiliser d'autres adaptateurs/chargeurs que ceux fournis avec votre Uma.
 - Le chargeur peut devenir chaud au cours de l'utilisation : faites attention en le manipulant, laissez-le dans un endroit où la chaleur peut s'évacuer.
 - Uma peut devenir chaud lors du chargement. NE PAS COUVRIR.
Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation :
 - TOUJOURS faire fonctionner Uma conformément à ces instructions.
 - Uma n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de portée des enfants.
 - NE JAMAIS essayer d'enlever la façade de l'appareil.

4. NE JAMAIS utiliser Uma sans sa façade en silicone bien installée et non abîmée.
5. NE PAS utiliser Uma si la couche extérieure de silicone a été abîmée.
6. NE PAS faire tomber Uma. Cela pourrait provoquer des dommages irréparables et annuler la garantie.
7. TOUJOURS connecter d'abord le chargeur au Uma, et ensuite à la prise. Pour débrancher, éteindre le connecteur, enlever la prise, et déconnecter ensuite le chargeur du Uma.
8. TOUJOURS jeter Uma, le chargeur et les batteries correctement. NE PAS brûler. Les batteries peuvent surchauffer. NE PAS les envelopper dans du métal ou du papier aluminium. Les envelopper dans du papier journal avant de les jeter. Je Joue vous recommande de contacter les autorités locales pour connaître les sites de dépôt ou de recyclage de batteries près de chez vous.
9. NE PAS démonter, écraser ou trouser la batterie,

- ou laisser des objets métalliques en contact avec les pôles de la batterie.
10. TOUJOURS débrancher le chargeur quand il ne sert pas.
 11. NE PAS mettre votre doigt ou toute autre partie de votre corps entre Uma et le chargeur lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
 12. NE JAMAIS mettre Uma ou le chargeur au lave-vaisselle.
 13. NE PAS utiliser Uma sous une couverture ou un oreiller ou toute autre couche protectrice pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie, de choc électrique et de blessure.
 14. NE PAS laisser Uma sans surveillance sur n'importe quel type de surface lorsqu'il est en marche.
 15. NE PAS utiliser Uma pour tout autre usage que celui décrit dans ce manuel de sécurité.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES

1. Uma sert uniquement au massage du corps et à la stimulation intime des zones érogènes. NE PAS utiliser Uma pour d'autres usages.
2. CONSULTEZ un médecin avant d'utiliser Uma si vous avez un appareil implanté, comme un pacemaker, ou si vous avez subi une opération chirurgicale au niveau des parties du corps concernées.
3. Il est important de noter que des agents pathogènes peuvent être transmis en prêtant Uma. Pour vous protéger des risques de transmission, ne prêtez PAS votre Uma à d'autres personnes.
4. NE PAS utiliser Uma si vous ressentez une gêne après ou pendant usage.
5. NE PAS utiliser Uma en remplacement d'un soin médical.
6. NE PAS utiliser Uma sur une même zone pendant plus de 15 minutes.

7. NE PAS passer Uma sur toute zone du corps présentant un gonflement, une inflammation ou des boutons.
8. NE PAS passer Uma sur le ventre s'il est douloureux ou si vous êtes enceinte.
9. NE PAS utiliser Uma sur une douleur inexpliquée du mollet.
10. NE PAS passer Uma sur la partie supérieure du cou près de la base du crâne.
11. ÉVITER de mettre Uma en contact avec l'oeil ou la paupière.
12. NE PAS utiliser Uma sur une peau sensible ou présentant une mauvaise circulation.
13. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait fourni des instructions ou des explications concernant l'utilisation du Uma.

14. Nettoyez toujours votre Uma après utilisation pour limiter le risque d'infection.

15. Le Uma n'est pas un appareil à but médical. Si vous avez des doutes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Limites De Garanties

Je Joue vous-offre un service de garantie sur votre Uma pour une période d'un an à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication ou de matériaux. Si le produit ne marche pas au cours de la période de garantie, Je Joue le réparera ou le remplacera gratuitement.

Pour obtenir les services d'entretien en vertu de cette garantie veuillez retourner le produit défectueux au détaillant où vous avez acheté Uma avec votre reçu de vente, votre adresse et votre numéro de téléphone

La garantie ne couvre pas les défauts causés par des dommages accidentels, le mauvais usage ou utilisation non conforme

aux instructions et / aux avis de sécurité. Le retrait de la batterie, le démontage ou/et la manipulation de votre Uma annule la garantie et peut empêcher que Uma soit réparée.

Je Joue ne peut pas accepter des retours ou échanges des produits non-défectueux après que le joint sur l'emballage ait été cassé.

Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur en aucune façon. La garantie Je Joue couvre complètement les Uma achetés au Royaume-Uni. Si votre Uma a été acheté ailleurs Je Joue tentera de le réparer mais ne peut pas garantir le résultat.

Uma...

Vibra y estimula con Uma.

Con su línea perfecta para adaptarse a las curvas naturales de tu cuerpo, el poderoso Uma es un juguete para uso interno, externo o para el punto G que sea en solitario o con tu pareja.

Tu juguete Je Joue

-
- 100% sumergible (utilizable en el baño)
 - 100% silicona seguro para el cuerpo (sin Ftalato)
 - Superficie alisada sin juntas para un tacto suave
 - Recargable con su clip magnético
 - Nuevo disco interfaz 'fácil de utilizar' con sus 3 botones para elegir diferente intensidad de vibración y modos de estimulación
-
- Gran variedad de vibración – desde un nivel cosquilleo hasta una intensa vibración
 - Silencioso durante su utilización
 - 2 horas de carga para 2 horas de placer
 - Uma es disponible en 4 colores: elige entre negro, fucsia, lila y el color violeta de Je Joue

Las vibraciones de Uma

5 niveles diferentes de vibración; desde un leve cosquilleo hasta una intensa vibración y 6 modos de estimulación.

Para encender tu Uma, mantén pulsado el botón + para 3 segundos.

Sigue presionándolo para aumentar la intensidad.

Puedes elegir entre 5 velocidades. Para cambiar de una vibración constante

a un modo de pulsación, presiona el botón ~ - hay 6 modos de estimulación.

Para disminuir la intensidad de vibración, pulsa el botón -.

Para apagar Uma mantén pulsado el botón – para 3 segundos.

Cómo utilizar tu Uma?

Cubierto con silicona 100%, dulce y suave, Uma es muy sensual desde la primera caricia y deslízase muy dulcemente sobre tu piel.

Uma, alisado, suave y elegante con su cuello delgado permite una introducción placentera a las curvas de tu cuerpo.

Ajusta intensidad y modos de estimulación para explorar una estimulación interna y/o externa.

Cargar tu Uma

Para cargar tu Uma, coloca la base de la carga directamente sobre los botones de Uma y notara los imanes implementándose (Uma se carga a través de sus botones). Cuando Uma está cargando la luz parpadeara. Cuando esté totalmente cargado, la luz se quedara fija hasta que se retire la base de la carga y deje de estar en contacto con botones.

Lubrificación & Limpieza

Recomendamos la utilización de lubricantes con base de agua para Uma.

Recomendamos limpiar Uma con agua y jabón.

Importante Información De Seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, DEBE SEGUIR SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. NO coloque ni guarde Uma ni el cargador en líquidos (excepto agua y de conformidad con estas instrucciones).
2. NO utilice Uma mientras está cargando.

3. NO cargue Uma mientras está sumergido o cerca de agua o cualquier otro líquido.

4. NO utilice otro adaptador de potencia que no sea el cargador incluido con Uma o uno comprado directamente a Je Joue. Si necesita alguna pieza de recambio, póngase en contacto con nosotros.

5. NO conecte el cargador a una toma de corriente de voltaje inadecuado. Para conocer el voltaje correcto, consulte la etiqueta de la toma de corriente a la pared.

6. NO utilice transformadores de voltaje ni adaptadores de enchufe.

7. NO fuerce el enchufe del cargador para que entre en una toma de corriente.

8. NO utilice el cargador si éste o el cable están dañados de alguna manera.

9. NO conecte Uma al cargador si está húmedo. Tampoco lo haga si usted tiene las manos mojadas.

10. Desconecte SIEMPRE Uma del cargador antes de limpiarlo (de conformidad con estas instrucciones).

11. Asegúrese SIEMPRE de que Uma esté seco antes de conectarlo al cargador y de enchufar el cargador a una toma de corriente.

12. Conecte SIEMPRE el cargador a una toma de corriente que disponga de toma de tierra.

13. NO cargue Uma en exteriores.

14. NO utilice ni cargue Uma en espacios donde se utilicen aerosoles, ni en lugares donde se esté administrando oxígeno.

15. Aunque Uma es resistente al agua y se puede usar de manera segura en la bañera o en la ducha, no se debe sumergir durante periodos prolongados y se debe secar por completo después de cada uso.

16. NO utilice Uma en el agua a temperaturas extremas (frías o calientes).

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. Utilice Uma sólo de acuerdo con estos manuales de instrucciones.
2. NO utilice Uma con accesorios que no sean los recomendados por Je Joue.
3. NO intente desmontar ni modificar de otro modo Uma, su cargador ni ninguno de sus componentes. Al hacerlo se corre el riesgo de sufrir lesiones y la garantía quedará anulada.
4. NO utilice el cargador si el cable principal o el cable de suministro eléctrico están dañados, o si Uma no funciona adecuadamente.
5. NUNCA utilice Uma si el aparato o alguno de sus componentes se han caído, dañado o funcionan incorrectamente. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nosotros y devuelva el producto para su examen y reparación.

6. NO tire Uma ni ninguno de sus componentes al fuego.

7. Mantenga Uma y el cable del cargador alejado de superficie calientes.
8. Los conectores de carga de Uma están a la vista y por lo tanto se deben tomar medidas de precaución adicionales cuando utilice el producto.
9. NO utilice el adaptador/cargador proporcionado con Uma en ningún otro equipo.
10. NO utilice otros adaptadores/cargadores que no sean los proporcionados con Uma.
11. Los cargadores se pueden calentar durante el uso. Debe tener cuidado cuando los utilice y permitir que el calor se disipe.
12. Uma se puede calentar mientras lo carga. NO LO CUBRA.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones durante el manejo:

-
1. Utilice SIEMPRE Uma de acuerdo con estas instrucciones.
 2. Uma no es un juguete para niños. Manténgalo siempre alejado de los niños.
 3. NUNCA intente retirar el revestimiento.
 4. NUNCA maneje Uma sin el revestimiento de silicona correctamente colocado y en perfecto estado.
 5. NO maneje Uma si el revestimiento externo de silicona presenta daños.
 6. NO deje caer Uma. Esto puede causar daños irreparables y anular la garantía.
 7. Conecte SIEMPRE el cargador al Uma y a continuación a la toma de corriente. Para desconectarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cargador del Uma.
 8. Cuando vaya a deshacerse del Uma, el cargador o las baterías usadas, hágalo SIEMPRE de la manera adecuada. No lo incinere. Las

baterías pueden explotar por sobrecalentamiento. No envuelva ninguno de los componentes en papel de aluminio o metálico. Envuélvalos en papel de periódico antes de tirarlos. Je Joue recomienda que se ponga en contacto con las autoridades locales para que le informen de la manera adecuada de deshacerse de las baterías o de los puntos de reciclaje en su zona.

9. NO desmonte, aplaste ni perforo la batería. Tampoco permita que los bornes de la batería entren en contacto con objetos metálicos.
10. Desconecte SIEMPRE el cargador de la toma de corriente eléctrica cuando no lo esté utilizando.
11. NO coloque el dedo ni ninguna otra parte de su cuerpo entre Uma y el cargador cuando esté conectado a la toma de corriente eléctrica.
12. NO meta nunca Uma ni el cargador en el lavavajillas.

13. NO utilice Uma debajo de una manta o almohada ni de ningún otro cobertor para evitar el riesgo de calentamiento excesivo así como de un posible incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

14. NO deje Uma desatendido en ninguna superficie mientras está funcionando.

15. NO utilice Uma para ninguna otra finalidad que no sea la descrita en este manual de seguridad.

CONSIDERACIONES MÉDICAS

1. Uma sirve exclusivamente para masajes corporales y estimulación íntima de zonas erógenas. NO utilice Uma para otros usos.

2. Antes de utilizar Uma CONSULTE con un médico en caso de que usted tenga implantado un dispositivo, como por ejemplo un marcapasos, o si ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en alguna zona pertinente de su cuerpo.

3. Es importante destacar que se pueden transmitir agentes patógenos entre personas que compartan su Uma. Para protegerse del riesgo de transmisión de agentes patógenos, no comparta su Uma con otras personas.

4. NO utilice Uma si siente algún malestar durante o después de su uso.

5. NO utilice Uma como sustituto de la asistencia médica.

6. NO utilice Uma para masajear una única zona de su cuerpo durante más de 15 minutos.

7. NO utilice Uma para masajear ninguna zona de su cuerpo que esté hinchada, inflamada o con erupciones.

8. NO utilice Uma para masajear el abdomen si le duele o si está embarazada.

9. NO utilice Uma para aliviar dolor de pantorrilla de origen desconocido.

10. NO utilice Uma en la parte superior del cuello cerca de la base del cráneo.

11. EVITE que Uma entre en contacto con los ojos o los párpados.

12. NO utilice Uma en zonas sensibles de la piel ni si tiene mala circulación.

13. Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones con respecto al uso del Uma por parte de la persona responsable de su seguridad.

14. Limpie siempre Uma después de usarlo para reducir el riesgo de infecciones.

15. Uma no se ha diseñado como aparato con fines médicos.

Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte con su médico antes de utilizar este producto.

Limites De Garantía

Je Joue ofrece una garantía por su Uma por un período de un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto debido a un defecto de material o mano de obra. Si el producto falla durante el período de garantía, Je Joue lo reparará o reemplazará gratuitamente.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió junto con su recibo de venta, dirección y un número de teléfono.

Esta garantía no cubre los defectos causados por daño, uso erróneo u otro uso accidental que no es en conformidad con el manual de instrucciones y los consejos de seguridad.

La extracción de la batería, el desmantelamiento o otras alteraciones invalida la garantía y este puede evitar que Uma sea reparado. Je Joue no puede aceptar vueltas o intercambios de productos no-defectuosos después de que el sello en el la caja haya estado quebrado.

Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores en modo alguno. La garantía Je Joue cubre completamente los Uma comprado en el Reino Unido. Si su Uma fue comprado en otros lugares Je Joue intentará la reparación, pero no garantiza resultados.

Uma...

Uma vibriert und stimuliert.

Das Gerät passt sich an die natürliche Form Ihres Körpers an und ist das perfekte Einstiegsspielzeug für interne, externe oder G-Spot-Orgasmen allein oder zu zweit.

Ihr Spielzeug von Je Joue

- 100% wasserdicht (kann in der Wanne benutzt werden)
- 100% Silikon, ungefährlich für den Körper (enthält keine Phthalate)
- Vollkommen nahtlos, fühlt sich wunderbar glatt und weich an
- Über Magnetclip aufladbar
- Neue, benutzerfreundliche Bedienfläche mit 3 Knöpfen für jeweils 5 Stromstärken und 6. Vibrationsmuster

- Zahlreiche unterschiedliche Vibrationsfrequenzen: von sanft bis zu orgasmusstarkleise
- 2 Stunden Aufladen, 2 Stunden Spaß
- Uma ist in 4 Farben erhältlich: in schwarz, fuchsia, rosa oder in unserem Je Joue-lila

Uma- Vibrationsfrequenzen

5 flexible Vibrationsfrequenzen, von sanft bis orgasmusstark, plus 6 unterschiedliche Stromstärken.

Damit Uma zu vibrieren beginnt, drücken Sie auf die Taste + und halten Sie sie 3 Sekunden gedrückt. Zum Intensivieren der Vibration drücken Sie erneut auf diese Taste.

Es stehen 5 Vibrationsfrequenzen zur Verfügung. Zum Wechseln von

konstanter zu pulsierender Vibration drücken Sie auf die Taste ~ (mittlere Taste); außerdem sind 6 unterschiedliche Vibrationsmuster verfügbar. Zum Ausschalten von Uma drücken Sie die Taste – und halten Sie sie 3 Sekunden gedrückt

Wie wird Uma benutzt?

Die Oberfläche von Uma besteht aus 100% weichem, glattem, körperunschädlichem Silikon und verursacht schon beim ersten Hautkontakt angenehme Gefühle.

Uma, glatt, weich und mit schmalen Hals, passt sich an die natürlichen Formen des Körpers an und lässt sich angenehm einführen.

Aufladen Uma

Hierfür platzieren Sie die Ladestation

auf den Tasten von Uma, bis die Magnete einrasten (Uma lädt über diese Tasten). Beim Aufladen blinkt das Licht. Nach vollständigem Aufladen leuchtet dieses Licht bis zum Abnehmen der Ladestation.

Gleitmittel & Pflege

Bitte verwenden Sie ausschließlich wasserbasiertes Gleitmittel.

Wir empfehlen die Reinigung mit warmen Wasser und Handseife.

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN. ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN.

WARNUNG! BEI GEBRAUCH ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN DIE ERFORDERLICHEN SICHERHEITSMASSNAHMEN IMMER BEFOLGT WERDEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Legen oder lagern Sie Ihren Uma oder das Ladegerät NICHT in Flüssigkeit (außer Wasser entsprechend der Anweisungen).
2. Benutzen Sie den Uma NICHT während des Aufladens.

3. Laden Sie den Uma nicht auf, während er sich im Wasser oder einer anderen Flüssigkeit befindet oder in der Nähe davon ist.

4. Verwenden Sie KEIN anderes Netzteil als das Ladegerät, das Sie zusammen mit Ihrem Uma von Je Joue gekauft haben. Falls Sie ein Austauschteil benötigen sollten, kontaktieren Sie uns bitte.

5. Schließen Sie das Aufladegerät NICHT an dafür ungeeignete Spannungsquellen an. Einzelheiten zu den genauen Spannungsangaben entnehmen Sie dem Netzsteckeretikett.

6. NICHT mit Spannungswandlern und Zwischensteckern verwenden.

7. Den Ladestecker NICHT mit Gewalt in eine Steckdose stecken.

8. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, falls das Ladegerät oder sein Kabel auf irgendeine Art und Weise beschädigt sein sollte.

9. Schließen Sie den Uma NICHT bei Nässe oder mit nassen Händen an das Ladegerät an.

10. Vor dem Reinigen IMMER erst den Uma aus dem Ladegerät herausziehen (gemäß dieser Anleitung).

11. Achten Sie IMMER darauf, dass sich der Uma in einem trockenen Zustand befindet, bevor Sie ihn an das Aufladegerät anschließen und das Aufladegerät an eine Steckdose anschließen.

12. Schließen Sie das Aufladegerät IMMER an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

13. Laden Sie den Uma NICHT im Freien auf.
14. Betätigen oder laden Sie den Uma NICHT dort auf, wo Spray-Dosen verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

15. Obwohl Ihr Uma wasserdicht ist und sicher beim Baden oder Duschen verwendet werden kann, sollte er nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden und nach

einer solchen Anwendung vollkommen getrocknet werden.

16. Benutzen Sie Ihren Uma NICHT bei extremen Temperaturen (heiß oder kalt).

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Verwenden Sie den Uma nur in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.

2. Benutzen Sie den Uma NICHT mit Zubehör, das nicht ausdrücklich von Je Joue empfohlen wurde.

3. Versuchen Sie NICHT den Uma, sein Aufladegerät oder irgendwelche seiner Bestandteile zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Auf diese Weise können Verletzungen entstehen und Ihr Garantieanspruch erlöschen.

4. Benutzen Sie das Ladegerät NICHT, wenn die Hauptleitung oder der Netzanschluss beschädigt ist oder der Uma nicht mehr richtig funktioniert.

5. Benutzen Sie den Uma NIEMALS, falls er oder seine Bestandteile heruntergefallen oder beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren (sollten Sie auf irgendwelche Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte und schicken Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an uns zurück).

6. Entsorgen Sie den Uma oder seiner Bestandteile NICHT durch Verbrennen.

7. Halten Sie den Uma und das Ladekabel fern von erhitzten oder erwärmten Oberflächen.

8. Die Ladestecker sind ungeschützt auf Ihrem Uma angebracht, und Sie sollten daher bei der Handhabung des Produkts besondere Sorgfalt walten lassen.

9. Verwenden Sie den Adapter /das Ladegerät, der/das mit Ihrem Uma geliefert wurde, NICHT mit anderen Geräten.

10. Verwenden Sie KEINE anderen Adapter/ Ladegeräte als die, die mit Ihrem Uma geliefert wurden.

11. Das Ladegerät kann sich während des Gebrauchs erhitzen – achten Sie bei der Handhabung darauf und lassen Sie die Wärme entweichen.

12. Ihr Uma kann sich während des Aufladens erhitzen. NICHT BEDECKEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Den Uma IMMER gemäß dieser Instruktionen anwenden.

2. Uma ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

3. Versuchen Sie NIEMALS die Ummantelung zu entfernen.

4. Benutzen Sie den Uma NIEMALS ohne eine richtig aufgesetzte und unbeschädigte Silikonabdeckung oder Ummantelung.

5. Den Uma NICHT benutzen, falls die äußere Silikonschicht beschädigt wurde.

6. Den Uma NICHT herunterfallen lassen, da dies zu irreparablen Schäden führen und Ihre Garantie ungültig machen könnte.

7. IMMER das Aufladegerät mit dem Uma verbinden und dann erst in die Steckdose stecken. Zum Abschalten die Steckdose ausschalten, den Stecker aus der Steckdose entfernen und dann das Aufladegerät vom Uma trennen.

8. Den Uma, das Aufladegerät und die verbrauchten Batterien IMMER ordnungsgemäß entsorgen. Nicht verbrennen. Batterien können bei Überhitzung explodieren.

Nicht in Metall- oder Aluminiumfolie einwickeln. Wickeln Sie die Batterien vor ihrer Entsorgung in Zeitungspapier ein.

Je Joue empfiehlt Ihnen, mit Ihrer örtlichen Behörde in Kontakt zu treten, um sich nach der angemessenen Entsorgung oder Rücknahmestelle in Ihrem Gebiet zu erkundigen.

9. Die Batterie NICHT auseinandernehmen, zerquetschen oder durchstechen. Bringen Sie die Batterieklemmen nicht mit Metallgegenständen in Kontakt.

10. Ziehen Sie das Aufladegerät IMMER aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.

11. Stecken Sie Ihren Finger oder irgendeinen anderen Körperteil NIEMALS zwischen den Uma und das Aufladegerät, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.

12. Legen Sie den Uma oder das Ladegerät NIE in einen Geschirrspüler.

13. Benutzen Sie den Uma NICHT unter einer Decke oder einem Kopfkissen bzw. irgendwelchen anderen Schutzschichten, um das Risiko einer Überhitzung und eines eventuellen Feuers, Stromschlags oder einer Verletzung zu vermeiden.

14. Lassen Sie den Uma während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt liegen.

15. Verwenden Sie den Uma NICHT für andere Zwecke, als in diesem Sicherheitshandbuch angegeben.

MEDIZINISCHE HINWEISE

1. Der Uma ist ausschließlich zur Körpermassage und intimen Stimulierung der erogenen Zonen bestimmt. Verwenden Sie den Uma NICHT für andere Zwecke.

2. KONSULTIEREN Sie vor Gebrauch des Uma einen Arzt, falls Sie ein implantiertes Gerät haben, z.B. einen Herzschrittmacher, oder falls irgendwelche Operationen an den jeweiligen

Körperpartien vorgenommen wurden.

3. Beachten Sie unbedingt, dass durch die Benutzung Ihres Uma s von mehreren Personen Krankheitserreger übertragen werden können. Um das Übertragen von Krankheitserregern zu vermeiden, sollten Sie Ihren Uma nicht mit anderen Personen teilen.

4. Verwenden Sie den Uma NICHT, falls Sie während der Anwendung oder danach Beschwerden haben.

5. Verwenden Sie den Uma nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.

6. Massieren Sie mit dem Uma einen einzelnen Bereich NICHT länger als 15 Minuten.

7. Massieren Sie mit dem Uma keinen Körperbereich, der geschwollen,entzündet oder von einem Ausschlag befallen ist.

8. Massieren Sie mit dem Uma nicht den Unterleib, falls Sie dort Schmerzen haben oder wenn Sie schwanger sind.

-
9. Verwenden Sie den Uma NICHT bei unerklärten Wadenschmerzen.
10. Massieren Sie mit dem Uma NICHT den oberen Halsbereich in der Nähe des Schädels.
11. VERMEIDEN Sie es, den Uma mit Ihrem Auge oder Augenlid in Kontakt zu bringen.
12. Verwenden Sie den Uma nicht auf empfindlichen oder auf schlecht durchbluteten Hautpartien.
13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bzw. Nötigem Wissen geeignet – es sei denn, sie werden bezüglich des Gebrauchs des Umass von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder hinsichtlich des richtigen Gebrauchs angewiesen.

-
14. Reinigen Sie Ihren Uma nach Gebrauch immer sofort, um die Infektionsgefahr zu verringern.
15. Der Uma ist kein medizinisches Gerät. Bitte konsultieren Sie vor Gebrauch dieses Produktes Ihren Arzt, falls Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben.

Eingeschränkte Garantie

Je Joue gewährt ein Jahr Garantie auf dein Uma. Die Garantie ist gültig ab Verkaufstag des Neuprodukts und bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist fehlerhaft oder gar nicht funktionieren, wird Je Joue es kostenfrei reparieren bzw. ersetzen.

Um die Garantie einzulösen, reiche das fehlerhafte Produkt zusammen mit dem Kassenzettel sowie deiner Adresse und Telefonnummer (tagsüber) bei dem Einzelhändler ein, wo du das Uma gekauft hast. Unfallschäden sowie durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise verursachte Schäden sind nicht in der Garantie einbegriffen.

Das Entfernen des Akkus sowie jegliche Manipulation des Gerätes führt zum Verfall der Garantie und macht dein Uma eventuell irreparabel. Nach Öffnung des Verpackungssiegels kann Je Joue fehlerfreie Produkte nicht zurücknehmen oder erstatten. Diese Garantie beeinträchtigt in keinsten Weise deine Rechte als Kunde. Je Joue garantiert für dein Uma, insofern es in Großbritannien erworben wurde. Wenn du dein Uma in einem anderen Land gekauft hast, wird Je Joue eventuell versuchen es zu reparieren, kann jedoch kein positives Ergebnis garantieren.

Uma...

Umaで振動と刺激を。

あなたのボディが持つ自然なカーブに合わせて美しくデザインされたパワフルなUmaは、外側、内側、そしてGスポットへの刺激を独りでもカップルでも味わえ、初めてのおもちゃに最適です。

あなたの Je Joue トイは

- 100%の耐水性（浴室で使用可能）
- 100%安全なシリコン（フタル酸不使用）
- 継ぎ目が無くしなやかで立体感のある表面
- 磁気クリップを通じて充電可能
- 7段階の力強さと7種類の脈動パターンから3つのボタンの新しい「簡単操作」システムで選択
- 繊細な微動から力強いクライマックスまで一多種多様なバイブレーション
- 動作音が静か
- 2時間の充電で2時間の快感
- Umaはあなたのスタイルに合わせて4つの色をご用意。黒、フクシャ、ピンク、そして当社のイメージカラーであるパープルの4色からお選び下さい

Uma バイブレーション

Umaを起動させるには、+を3秒間押ししてください。+をクリックしすると更に振動が加わります。

7段階のバイブレーションからお選び頂けます。一定のバイブレーションから脈動バイブレーションへの切り替えは、~（真ん中のボタン）を押してくださいー7種類の異なる脈動バイブレーションパターンがあります。振動を弱めたい場合は-ボタンをクリックしてください。Umaの電源を切るには-を3秒間押しして下さい。

Uma の使い方は？

すべらかで柔らかいシリコンで覆われたUmaは体に優しく100%安全、はじめに手に触れた瞬間から官能的にあなたの肌の上を滑り回ります。

すべらかで滑らか、そしてスレンダーな首はあなたのボディの自然なカーブに合わせて快感を教えてください。

充電方法

Umaを充電される際には、充電ドックを直接Umaのボタンの上に置くと磁気はその位置へドックを引き寄せます（Umaはこのボタンを通して充電されます）。ドックとボタンがきちんと繋がると充電が始まりライトが点滅します。充電が完了すると点滅が止まり、ボタンをドックから取り外すまでライトは点いたままになります。

ローション & お手入れ

Umaには水性のローションのみをお使い頂く事をお勧めします。

Umaのお手入れにはぬるま湯とせっけんをお使い頂く事をお勧めします

安心してお使い頂くために

ご使用前に取扱説明書をお読みください。読んだ後も捨てずに大切に保管してください。

注意！ 電気器機のご使用の際には注意事項に必ず従ってください。

以下の点に注意してやけど、火災、感電やケガなどの危険性を減らしましょう：

- 1、Umaや充電器を（説明書に記してある通り、水以外の）液体に浸けないでください。
- 2、充電中はUmaを使用しないでください。
- 3、水などの液体に触れている、またはその付近でUmaを充電しないでください。
- 4、Uma付属の、あるいはJeJoueからご購入頂いた充電器以外の電気器機をUmaに使用しないでください。部品交換が必要となる場

合は、私どもにご連絡ください。

5、充電器を違った電圧のソケットに接続しないでください。まずソケットに表示されている電圧量をご確認ください。

6、変圧器、プラグコンセントを同時に使用しないでください。

7、ソケットに充電器のプラグを無理に接続しないでください。

8、充電器のワイヤーが損傷している場合は使用しないでください。

9、Umaが濡れている、または手が濡れている場合にUmaを充電器に接続しないでください。

10、（説明書に沿って）掃除する際は、Umaを充電器から取り外してください。

11、Umaを充電器に接続し、充電器をのプラグをソケットに接続する際には、Umaが完全に乾いている事をご確認ください。

12、きちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。

13、Umaを屋外で充電しないでください。

14、エアゾルを使用している、あるいは酸素を投与している際はUmaの使用または充電をお控えください。

15、Umaは防水加工済みで浴室でも安全に使用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお勧め出来ません。ご使用後は乾燥させてください。

16、極端な温度の（熱すぎるまたは冷たすぎる）液体に浸けてのUmaのご使用はおやめください。

以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

- 1、必ず取扱説明書に沿った方法でUmaをご使用ください。
- 2、Je Joueが推薦している付属危機以外とUmaと一緒に使用しないでください。
- 3、Uma、充電器、またはそれらの部品を分解・改造しないでください。それらを行った

場合は危険性を上げるだけではなく、保証も失効してしまいます。

4、コード、電源部分が損傷している、あるいはUmaが正常に機能しない場合は、充電しないでください。

5、Umaを落とした、損傷させた、あるいは正常に作動しない場合はご使用をおやめください（何かお気づきの点がございましたら、私どもにご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで動作確認後、修理致します）。

6、Umaまたはその部品を焼却処理しないでください。

7、Umaとその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。

8、Umaの充電接続部分は露出しているため、商品のご使用の際には特別の注意が必要です。

9、Uma付属アダプター／充電器を別の商品に使用しないでください。

10、付属のもの意外のアダプター／充電器をUmaに使用しないでください。

11、充電器は使用中に熱を持ちます-十分に注意して熱を拡散させながらご使用ください。

12、Umaは充電中に熱を持ちます。上には何も被せないでください。

以下の点に注意して、作動中の感電やけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法でUmaをご使用ください。

2、Umaは子供向けの玩具ではありません。お子様の手の届かない所に保管してください。

3、表皮を取り外さないでください。

4、シリコンカバーや表皮がきちんと装着されていない、または損傷している場合はUmaを作動させないでください。

5、シリコン表面が損傷している場合はUma

を作動させないでください。

6、Umaを落とさないでください。修理不可能な損傷を与える恐れや、保証が無効になる可能性があります。

7、まずUmaを充電器に接続し、その後ソケットに差し込んでください。取り外す場合はソケットからプラグを外し、その後充電器をUmaから外してください。

8、Uma、充電器、使用済みの電池は正しい方法で処分してください。焼却はしないでください。過度の熱で電池が爆発する可能性があります。金属やアルミホイルで電池を包まないでください。処分前に新聞紙でくるんでください。JeJoueは、お住まいの地域の自治体に連絡し、正しい電池の処理法と最寄りの回収場所をお聞きになる事をお勧めします。

9、電池を分解、または押しつぶす、穴をあける、末端に金属質の物を押し当てるなどの行為はお止めください。

10、ご使用にならない時は、充電器を壁のソケットから取り外してください。

11、ソケットにつながれている充電器とUmaの間に指や体の部分などを入れないでください。

12、自動食器洗浄器にUmaとその充電器を入れないでください。

13、長時間に渡る加熱、火災、電気ショックまたはケガなどの危険性を減らすために、毛布や枕、掛け物の下でUmaを作動させないでください。

14、作動中のUmaを放置しないでください。

15、この取扱説明書に記載の目的以外でUmaをご使用にならないでください。

医学上の注意

1、Umaは性感帯への心地よい性的刺激を目的としたマッサージ用具です。それ以外の目的には使用しないでください。

2、ペースメーカーなどの医療用器機などを移植されている方、あるいは関連する部分を

手術した経験のある方は、Umaを使用する前にお医者様にご相談ください。

3、Umaを他人と共有する事に寄って、病原菌に感染する可能性にご注意ください。病原菌の感染を防ぐためにUmaを他人と共同で使用しないでください。

4、Umaの使用後に不快感を覚えた場合は、ご使用をお止めください。

5、治療の代わりとしてUmaを使用しないでください。

6、同じ所を15分以上Umaでマッサージしないでください。

7、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分はUmaマッサージしないでください。

8、痛みを感じる場合、または妊娠している場合は、腹部をUmaでマッサージしないでください。

9、ふくらはぎに原因不明の痛みがある場合はUmaを使用しないでください。

期限付き保証

10、頭部のつけね、首の上の部分Umaでマッサージしないでください。

11、Umaが目やまぶたに触れないようにしてください。

12、新陳代謝が活発ではない、あるいは肌が敏感な部分にUma使用しないでください。

13、この器機は肉体的、知覚的能力が衰えている、あるいは経験や知識が欠落している方向けの商品ではありません、これらに適應する人の安全を保証出来る方の指示や説明を受けてください。

14、感染を防ぐために、使用後はUmaを洗ってください。

15、Umaは医療器具ではありません。ご自分の健康に関してご心配な点があれば、商品のご使用前にお医者様にご相談ください。

JeJoueは、サシ (Uma) のお買い上げ日から1年間、欠陥のある素材や仕上げによるいかなる故障に対しても商品を保証致します。保証期間内に商品が故障した場合、JeJoueは無料で商品を修理または交換させて頂きます。

この保証サービスを御受けいただくには、サシ (Uma) の欠陥商品をお買い上げ頂いた小売店に、お買い上げレシート、あなたの住所とお名前、お電話番号を添え返品ください。

事故による故障、取扱説明書に記載してある使用上のご注意に沿わない方法での取り扱いミスは、保証の対象外になります。

サシ (Uma) から電池を取り出したり、分解したり、無理な扱いをした場合、サシ

(Uma) の保証が無効になるばかりではなく、修理自体が受けられなくなる可能性があります。JeJoueは、たとえ欠陥が無くとも、シールを開け、箱から取り出した商品の返品、交換はお受けできません。

この保証書にによってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。JeJoueは英国でお買い上げ頂いたサシ (Uma) をサポートします。もし英国以外でサシ (Uma) をお買い上げ頂いた場合、JeJoueは修理を致しますが、修理結果については責任を負いかねます。

Uma...

Uma独一无二的流线设计，
完美的贴合您细致的曲线。
让您随心所欲的使用操作于各个私密位，
满足您对欢愉的全面掌控。

您的 Je Joue 玩具

- 100% 防水（可在洗浴时使用）
 - 100% 对身体无害的硅材料（不含邻苯二甲酸盐）
 - 完全无缝设计，外表触感光滑、柔软
 - 通过磁性再充电芯片可重复充电
 - 新的“易用”界面，3按钮设计、7个功率等级以及7种不同脉冲模式可供选择
 - 震动变化幅度大——从轻微揉动开始，结束时则变得强烈有力
-
- 静音使用
 - 充电2小时则让您享受2小时的快感
 - Uma 提供四种色调让您按自己的品味选择：黑色、紫红色、粉色或我们的标志性色彩——紫色

Uma 震动

提供7个震动等级满足各种需要，从轻微揉动开始，结束时则变得强烈有力，另有7种脉冲震动模式。

要开启震动，按住+3秒钟开启Uma。
要加强震动，按下+。

有7个震动等级可供选择。要从持续震动转换到脉冲震动，按下~（中间按钮）——共有7种不同脉冲震动模式。
要减弱震动，按下？

怎样使用 Uma？

Uma 的外部覆盖有光滑、100%对人体无害的硅材料，您首次触摸即能体验浓浓情趣，传遍您的肌肤。

Uma的平坦、圆滑而修长的颈部令它在吻合您身体的自然曲线时带来快感

充电

要为Uma充电，请将充电底座直接置于MiMi的按钮上，您会感觉出磁铁将其吸引到位（Uma通过其按钮进行充电）。充电时指示灯闪动。充电完成后指示灯会持续亮起，直到充电底座从按钮上取下。

润滑剂 & 清洗

我们建议您在使用Uma时只采用水基润滑剂。

我们建议用温水和皂类清洗Uma。

电气玩具

安全信息 -

重要安全信息

使用前请阅读所有说明。切勿丢弃本说明。

警告！使用电气产品时应始终遵守基本安全预防措施。

为减少电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 切勿将Uma或充电器置于或存放在任何液体中（依照本说明的要求在水中除外）。
2. 切勿在充电时使用Uma。
3. 切勿在Uma浸入或靠近水或其它液体时充电。
4. 切勿使用非Uma所附带或从Je Joue购买的电源适配器。如果您需要替换零件，请联系我们。

5. 切勿将充电器插入电压不正确的插座中。正确电压规格请见壁式插座标签。
6. 切勿与电压转换器和转换插头一起使用。
7. 切勿强行将充电器插头插入电源插座中。
8. 如果充电器或其电源线有任何损坏，切勿使用该充电器。
9. 如果充电器潮湿或您的双手潮湿，切勿将Uma连接到充电器。
10. 清洗之前务必将Uma从充电器中拔出（依照本说明操作）。
11. 在将Uma连接到充电器并将充电器插入电源之前，务必确保Uma保持干燥。
12. 在连接充电器时始终使用妥善接地的电源插座。
13. 切勿在室外为Uma充电。
14. 在使用喷雾产品或供氧环境中切勿使用Uma或为其充电。
15. Uma为防水设计，在洗浴时可安全使用，但不应长时间浸入水中且在此类使用之后应彻底擦干。

16. 切勿在极端温度的水中（热或冷）使用Uma。

为降低电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 始终按照本说明使用Uma。
2. 切勿将非Je Joue所推荐配件与Uma一起使用。
3. 切勿试图拆卸或以其他方式改动Uma、其充电器或任何部件。否则可能导致人身伤害及保修无效。
4. 如果主接线或电源已损坏，或Uma不能正常运转，切勿使用充电器。
5. 如果Uma或其任何部件曾被掉落、损坏，或出现某种故障，请勿使用Uma（如果您遇到任何问题，请联系我们并将产品送回检修）。
6. 切勿将Uma或其任何部件弃于火中。
7. Uma和充电器接线应远离加热的表面。
8. Uma上的充电接头采用暴露设计，因此操作时应格外谨慎。
9. 切勿将随Uma提供的适配器/充电器用其他设备。

10. 切勿使用非随Uma提供的适配器/充电器。
11. 充电器在使用过程中可能会变热——小心操作，让热量散发。

12. Uma在充电过程中可能会变热。切勿覆盖。为减低使用中的电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 始终依照本说明操作Uma。
2. Uma不是儿童玩具。请远离儿童放置。
3. 切勿尝试取下保护层。
4. 切勿使用硅质外罩或保护层安装不当或受损的Uma。
5. 如果外层硅质已破损，切勿使用Uma。
6. 不要掉落Uma。这可能引起无法修复的损坏且可能导致保修单无效。
7. 始终先将充电器与Uma连接之后再连接到插座。断开连接时，先关掉插座电源，将插头从插座中拔出，然后再断开充电器与Uma的连接。
8. 务必妥善处理Uma、充电器及废电池。不要焚烧。电池如过热可能爆炸。不要用金属箔或

铝箔包裹。在丢弃前用报纸将其裹好。Je Joue建议您与当地官员联系以决定如何妥善处理废电池或查询您当地的电池赎回地点。

9. 切勿拆卸、挤压或刺破电池，或以金属物体与电池极接触。

10. 不使用时务必将充电器从电源插座中拔出。
11. 将充电器插入电源插座时，切勿将您的手指或身体任何部位置于Uma和充电器之间。
12. 任何时候都不要将Uma或充电器置于洗碗机中。
13. 切勿在毯子、枕头或其它保护性遮盖层下使用Uma，以避免过热及可能的起火、电击及人身伤害风险。
14. 切勿将开启状态的Uma置于任何表面而不加照管。
15. 切勿将Uma用于本安全手册描述内容之外的其他目的。

医疗注意事项

1. Uma仅供身体按摩及对性敏感部位作私密刺激之用。切勿将Uma用于其他目的。

2. 如果您体内装有诸如起搏器的植入装置，或相关身体部位曾进行过任何外科手术，在使用Uma前请咨询医生。

3. 请务必注意共用Uma会造成病原体传染。为预防病原体传染，切勿与他人共用Uma。

4. 如果在使用过程中或使用后您感到任何不适，切勿继续使用Uma。

5. 切勿将Uma作为医疗替代品使用。

6. 切勿用Uma按摩同一部位超过15分钟。

7. 切勿用Uma按摩身体任何肿胀、发炎或皮肤爆裂的部位。

8. 如果腹部疼痛或您已怀孕，切勿使用Uma按摩腹部。

9. 小腿不明疼痛处切勿使用Uma。

10. 切勿使用Uma按摩接近头颅下方颈部靠上区域。

11. 避免以Uma接触眼睛或眼睑。

12. 切勿在敏感肌肤或血液循环不佳部位使用Uma。

13. 本产品非针对身体、感觉或精神能力减低

人士，以及缺乏经验与知识人士使用而设计，除非以上人士由负责其人身安全人员作出使用Uma相关监督和指导。

14. 使用Uma后务必清洗以减少感染风险。

15. Uma非医疗器具。

如果您有健康方面担忧，请在使用本产品前咨询医生。保修

有限保修

JeJoue为您的Uma提供自购买之日起一年的保修期，保修范围系由于材料或工艺不合格造成的任何缺陷。如果该产品在保修期内出现故障，Je Joue将免费修理或更换。

要获得保修服务，请将故障产品连同您的收据、地址及日间联络电话号码一起送至您购买Uma的零售商处。

本保修服务不包括由于意外损坏、不当使用或其它不符合本使用说明及安全警告的使用方法所造成的损坏。

从Uma中取出电池或以其他方式拆卸、改动Uma将造成本保修单无效，且可能导致Uma无法修理。对包装已拆封且没有故障的产品，Je Joue不能接受退换。

本保修单不以任何方式影响您作为消费者的法定权利。JeJoue支持在英国购买的Uma。如果您的Uma系于它处购买，则Je Joue可能尝试进行修理但不能保证结果。

JeJoue.com