



## RIMBA ELECTRO SEX STIMULATIE (Art. # 7850)

De elektrische Powerbox is een zwart transformatorkastje, dat op een batterij werkt. Het apparaat zendt elektrische pulsen uit. De verschillende accessoires (elektrodes) kunnen aan kastje worden aangesloten. De accessoires kunnen op, aan of in het lichaam worden geplaatst, waardoor een elektrische schok kan worden toegediend. De duur én de intensiteit van de schok, zijn op een makkelijke manier en onafhankelijk van elkaar te regelen door middel van diverse schakelaars.

De basisset is genaamd **"RIMBA POWERBOX" ARTIKELNUMMER 7850.**

Deze set bestaat uit;

- een 2-kanal powerbox
- 3 stroomdraden
- 2 klemmetjes (# 7851)
- 4 x gel pads
- 1 x 9-volt batterij
- een Engelstalige gebruiksaanwijzing



### Los verkrijgbare accessoires/elektrodes:

- Artikel # 7851 2 plastic klemmen, uni-polair + stroomdraad.
- Artikel # 7852 Set Borst/Body cups, bi-polair + 2 stroomdraden.
- Artikel # 7853 Aluminium dildo, bi-polair, Ø25 x 155 mm.
- Artikel # 7854 Aluminium dildo, bi-polair, Ø35 x 165 mm.
- Artikel # 7855 Lederen penis artikel, bi-polair.
- Artikel # 7856 Balzak-parachute met lederen bandjes, bi-polair.
- Artikel # 7857 Aluminium butt plug, bi-polair, Ø35 x 140mm.
- Artikel # 7858 4 stuks zelfklevende gel pads
- Artikel # 7859 Ei klein, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7860 Ei groot, bi-polair Ø35 x 70 mm.
- Artikel # 7862 Balstretcher/ Cockring, bi-polair, Ø35 mm.
- Artikel # 7863 Aluminium dildo, bi-polair Ø 25 x 125 mm.
- Artikel # 7864 Aluminium plug, ballon vorm, bi-polair, Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7865 Aluminium dilator /sound, bi-polair, Ø 8 x 180 mm.
- Artikel # 7866 Lederen Penis manchet met veter, bi-polair.
- Artikel # 7867 Siliconen plug klein, Ø 28 x 75 mm.
- Artikel # 7868 Siliconen plug, groot, Ø 40 x 155 mm.
- Artikel # 7869 Siliconen cock-ringen set, plat, uni polair, Ø 40 + 50 mm.

- Artikel # 7870 Siliconen cock-ringen set, rond, bi polair, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7871 Aluminium cock ringen-set (3 stuks) uni polair, 36 + 42 + 46 mm.
- Artikel # 7873 1 plakvlinder elektrode met drukknop aansluiting
- Artikel # 7874 Aluminium dildo, bi-polair Ø 16 x 160 mm.
- Artikel # 7876 Handschoenen set compleet
- Artikel # 7877 Aluminium dildo met dubbele kogel, bi-polair Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7878 Aluminium dildo met 5 kogels, bi-polair Ø25 x 160 mm.
- Artikel # 7879 Aluminium butt plug, bi-polair Ø30 x 90 mm.
- Artikel # 7881 2 stuks zelfklevende gel pads met drukkers
- Artikel # 7882 Aluminium mini plug, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7883 Lederen penisriem met gesp, bi-polair
- Artikel # 7884 Lederen penis harnas met drukkers, bi-polair
- Artikel # 7885 Lederen penis/scrotum band met elastiek, bi-polair
- Artikel # 7886 Plastic dildo, bi-polair Ø25 x 145 mm.
- Artikel # 7887 Plastic mini plug, bi-polair Ø25 x 70 mm.
- Artikel # 7888 Aluminium butt plug, bi-polair, Ø50 x 105 mm.
- Artikel # 3000 Elektro Contact Gel, 250 ml per fles.

### **WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN:**

Electro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig met de apparatuur om en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig.

- **Niet gebruiken** als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft.
- **Niet gebruiken** als u zwanger bent.
- **Niet** op oogleden gebruiken.
- **Niet** op beschadigde huid gebruiken.
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht aan het oppervlak van de huid liggen.
- Vermijdt abrupte verandering in de schok-in/afstelling
- Buiten bereik houden van kinderen
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht.
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox **nooit** in contact komen met water!

### **DE SCHAKELAARS en de INSTELMOGELIJKHEDEN;**

Aan de bovenzijde van de powerbox vindt u links en rechts een POWER draaischakelaar. Hiermee regelt u per kanaal de sterkte van het uitgezonden stroomsignaal. Het flikkerende rode lampje brand gelijk met de stroomstoot.

In het batterijcompartiment vindt u één schuifschakelaar & twee draaischakelaars.

De schuif schakelaar heeft drie standen;

\*M = Modulation stand (stroomstoten zijn 4 seconden voelbaar, gevolgd door een rust van 1 seconde. De Pulse Width (piek) en de Pulse Rate (aantal schokken per seconde) zijn onafhankelijk van elkaar te regelen.

\*N = Normaal stand (er is een constante afgifte van stroomschokken welke net zoals bij stand "M" in hevigheid en frequentie zijn te regelen.

\*B = Brief stand (de stroomstoot duurt 0,2 seconde direct gevolgd door een pauze waardoor de sterkte van de schok goed voelbaar is. Dit is de best voelbare manier. De "Width" en de "Rate" zijn nu niet meer te regelen. Alleen met de power-draaischakelaar aan de bovenzijde is de sterkte te regelen.

## **HET GEBRUIK VAN DE RIMBA ELECTRO STIMULATOR.**

Als u de onderstaande instructies juist opvolgt, zult u zien dat de powerbox een zeer gebruiksvriendelijk apparaat is.

- 1.Zorg dat de huid waar de elektrodes contact moeten maken, gezond en schoon is.
- 2.Gebruik veel glijmiddel of massageolie. Een droge huid geeft geen goede geleiding.
- 3.Controleer of de schakelaars aan de bovenzijde uitgeschakeld zijn.
- 4.Open het batterijreservoir aan de voorzijde en plaats de bijgeleverde 9 volts batterij.
- 5.Bepaal met de schuifschakelaar MNB in welke stand u de pulsregeling wilt instellen.
- 6.Sluit het batterijcompartiment.
- 7.Sluit nu eerst de stroomdraden aan, op de door u gewenste elektrode/accessoire.
- 8.Stop nu de stekker in een van de twee kanalen aan de bovenzijde van de powerbox.
- 9.Plaats nu de/het accessoire(es) op het gewenste lichaamsdeel.
- 10.Draai nu voorzichtig aan de draaischakelaar en voer voorzichtig de stroom op.
- 11.Na gebruik moet u zorgen dat de draaischakelaars aan de bovenzijde uit staan.  
Verwijder dan pas de elektrodes van het lichaam.

### **AUTOTIMER:**

Na 20 minuten gebruik schakelt de powerbox zichzelf uit. Het groene lampje in het midden aan de bovenzijde verandert in een rood lichtje. Door de powerschakelaar dicht te draaien en weer open kunt u de sessie hervatten.

**Advies: Draai de ronde schakelaars in het batterijreservoir op maximaal en schuif de middelste schakelaar op stand "B"**

**Deze powerbox is uitstekend geschikt voor beginners!**

**TIP: Gebruik altijd Rimba Electro contact gel om een optimale stroomgeleiding te creëren.**



[www.rimba.nl](http://www.rimba.nl)